

Uso e manutenzione Top Legno.

TOP LEGNO MASSELLO:

si tratta di top prodotti con legno antico essiccato e trattato. Tali top si possono presentare con piccole imperfezioni e stonalizzazione di colore che sono la loro caratteristica naturale e non sono considerati difetti.



ROVERE



ABETE

USO:

il top in legno non richiede particolari attenzioni in fase di utilizzo, va solamente asciugato subito dopo l'utilizzo.

MANTUNZIONE:

per la pulizia delle superfici in legno va utilizzato solo panno microfibra inumidito con acqua. Per una pulizia più approfondita, da fare solo saltuariamente e non quotidianamente, si possono usare solo prodotti neutri e diluiti al 90% con acqua distillata. I saponi neutri sono il sapone di Marsiglia e in generale i prodotti per il lavaggio della lana vergine. Questi detergenti devono essere sciacquati con panno inumidito di acqua